



! ATTENZIONE! !

**Montare la VALVOLA GAS sulla dima prima dell'installazione
del Kit Rubinetti sul muro o sullo schienale della caldaia
(vedere istruzioni sul retro)**



excellence in hot water



Rubinetti forniti senza valvola gas montata.

La valvola gas è contenuta nella scatola del kit rubinetti



Smontare il raccordo di connessione gas dalla barra di sostegno rubinetti



Montare la valvola gas fornita nella confezione del kit sul raccordo gas utilizzando materiale idoneo per la tenuta sul filetto.



Rimontare il raccordo gas sulla barra rubinetti allineando la farfalla della valvola gas con quelle dei rubinetti acqua